

ステアリング取替説明書及び取扱説明書

対応車種：新型（200系）ハイエース/レジアスエース 全車種

この度は、お買上げいただき誠にありがとうございます。

当商品を安全かつ、末永く使用いただくために、本取替取扱い説明書を必ずお読みになり取付・ご使用下さい。

下記に注意点が3点（1-3, 1-5, 2-2）あります。

絶対に守って頂かないとエアバッグ破損・故障の原因になりますので慎重に作業を行ってください。

始めに、以下の事を必ずお読み頂き実行のうえ取替を行ってください。

1. エンジンキーを差した状態でハンドルのセンターを合わせる
2. キーシリンダーよりエンジンキーを抜く（作業工程が終了するまで絶対に差し込まないで下さい）
3. バッテリーマイナス端子を外し、5分間放置する。
ステアリング部分は装着が完全に終わるまで絶対に回転させない。事故・故障の原因になります。
エアバッグを取り外した際に慎重に扱う事。落としたり衝撃を加えるとエアバッグが誤作動・破裂する恐れがあります。

1. エアバッグ部分の取り外し



- 1-1. ステアリング両サイドに付いているカバーを取り外します（写真左）
- 1-2. トルクレンチ（T30）を使用して○のトルクスネジを左右取り外す（写真中左）
- 1-3. 1-2を終えるとステアリングパッド（エアバッグ部分）がはずれるのでステアリングより浮かす
エアバッグ及びホーンの配線があるので無理に引っ張らないように作業してください。
- 1-4. ● のコネクター部分はずす
- 1-5. ○ の黄色のピンを引き上げ、エアバッグのカプラーを抜いてステアリングとステアリングパッド（エアバッグ部分）を離す。
外したエアバッグに衝撃を与えたり、落とさないようにご注意ください。エアバッグが誤作動します

2. ハンドル部分の取り外し



- 2-1. ○ のネジを十字レンチ等（サイズは19mm）で緩める。
- 2-2. ステアリングの左右を持ち、余計に回転させることなくステアリングを引き抜く。
写真真ん中に写っているエアバッグ用リードリールは絶対に回転させないでください。
破損の原因になり部品の交換を要することになります。
- 2-3. ● のネジを外して金具とステアリングカバーを取り外す。

3. 装着後最後の確認

エンジン始動後、数秒後にエアバッグランプが点灯したのち消灯すれば正常に作業が行われました。
万一、点灯した状態が続くようであれば、ディーラーへ点検に出してください。

お手入れ方法

本革を使用しています。水拭きはしないで下さい。
乾拭き又は革専用のクリーナーをお使いください。

《販売元》

有限会社 優愛 ビークル

〒599-8102 大阪府堺市石原町4-300

TEL:072-286-8913 / FAX:072-286-8914

E-mail: info@ui-vehicle.com

http://www.ui-vehicle.com